

高硬度AG PETフィルム

アクセサリ用途スマホカバーフィルム、LCD，OLED用途カバーフィルムに最適です

特長

■ 摩耗に対する高い耐久性があります

項目	従来のAG	GUNZE 高硬度AG
スチール ウール 摺動後の 拡大写真 [試験条件 (#0000) 500gf× 1000回]		

■ 耐指紋性 (指紋拭き取り性) が良好です

スムーズな指すべり性と、指紋拭き取り性に優れています

■ 加熱工程によるカールを抑制します



フィルム構成



物性

項目	単位	結果	試験方法	備考
全光線透過率	%	93.4	JIS K7361-1	
ヘイズ	%	30.9	JIS K7136	
鉛筆硬度	—	6H	JIS K5600	750gf
耐擦傷性	—	500gf × 1000回 傷なし	目視判定	スチールウール (#0000)
接触角	°	106	水	

本特性値は測定値であり、保証値を表すものではありません

グンゼ株式会社 電子部品事業部

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-10-4

〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-5-25 ハービスOSAKA オフィスタワー21F