

フッ素樹脂製 光拡散パイプ

光拡散パイプとは？

パイプの内面に物理的な凹凸形状を付けたフッ素パイプ。ガラスの蛍光灯は割れて飛散することもありますがこのパイプを使用した蛍光灯は割れにくく、また、紫外線による黄変の心配もないため、食品工場やクリーン工場などでよく使用されています。

こんなことでお困りではありませんか？

長く使っても
黄変しないもの
がほしい

フッ素樹脂だから
黄変しにくい



特殊加工により
光に加飾模様を付与

光の模様を
付けることは
できないかな



光は欲しいけど
割れると困る

割れによる
飛散の心配がない



フッ素の特性を損なうことなく 光拡散性を調整

<光拡散>

独自の成型技術により 様々な加飾を実現

<加飾>

グンゼの特長

- **飛散防止** 樹脂製であるため
割れによる飛散がない
- **耐候性** 経時的な紫外線劣化による
黄変が抑制
- **加飾** 光拡散性や模様の付与など
加工技術によって実現

フッ素樹脂製のため 紫外線を吸収しにくい！

GUNZE

グンゼ株式会社 エンプラ事業部 <https://www.gunze.co.jp/epd/>

開発・ご相談は

〈営業窓口〉 東京 ☎ 080-5655-4473 (担当:氷川) 大阪 ☎ 080-5655-4507 (担当:久富)



ホームページ



YouTube